PR01-DLG 形PR02-DLG 形PR03-DLG 形 プローブ 取扱説明書

1. 概 要

菊水電子 PR01-DLG、 PR02-DLG 及び PR03-DLG形は、DLG 7000シリーズ ロジックアナライザ用プローブです。 本体から供給するスレッショールド電圧により、入力信号をデジタル化して本体に出力します。

2. 仕 様

入力チャンネル数

PR01-DLG 8 チャンネル 入力 0 ~ 7 チャンネル

PR02-DLG 8 チャンネル 入力 8 ~ F チャンネル

シリアルデータ、外部クロック、

外部クロッククォリファイア

入力インピーダンス 約 1 M Ω 2 0 pF 以下

スレッショールド電圧 $-6.3V \sim +6.3V$ 本体より供給

入力信号電圧

最大定格入力 ±30 V

許容最大入力 ±60 V DC

重 量 約 300 g プローブチップ、プローブ、

接続リード線含む

外形寸法 全長約 1700 mm プローブチップ、接続リード線を除く

環境

0

使用温度、湿度範囲 5°C ~ 35°C 85%以下

最大動作温度、湿度範囲 0℃ ~ 40℃ 95%以下

付属品

 ∞

(1) PRO1-DLG、 PRO2-DLG 形

プローブチップ(灰)	8	
プローブチップ(黒)	2	
接続リード線(白)	8	信号名マーカ付
接続リード線(黒)	2	

(2) PRO3-DLG 形

プローブチップ(灰)	5	0
プローブチップ(黒)	3	
接続リード線(白)	3	信号名マーカ付
接続リード線(黒)	1	
接続リード線(ツイスト)	2 組	信号名マーカ付

本書に記載なき仕様は DLG7000 シリーズの本体取扱説明書を参照して下さい。

3. 使用前の準備

3.1 着荷時のおねがい

本機は工場を出荷する前に、機械的ならびに電気的に十分な試験検査を受け、正常な動作を確認し、保証されています。

お手もとに届きしだい、輸送中に損傷を受けていないかを、お確かめ下さい。 なお、万一不都合がありましたら、お買求め先に ご連絡下さい。


3.2 周囲温度・使用場所について

本機は多数の集積回路を使用しております。したがって回路の発熱を発散するために、通風孔をふさがないで下さい。また、本機の下部や近くに熱源となる装置類を配置したり、直射日光等の下での使用はさけて下さい。その他、特殊環境(ガス、粉じん、振動、薬品等)での使用は著しく寿命を短くしますので、ご注意下さい。

本機の仕様を満足する使用温度、湿度範囲は、5℃~35℃、85%以下です。

3.3 プローブと本体との接続

本体(DLG7000シリーズ)の PROBE Aコネクタに PRO1-DLG のコネクタを、PROBE B に PRO2-DLG を、PROBE Cコネクタに PRO3-DLG を接続します。



 \mathbf{C}

3.4 プローブとプローブチップの接続

3

(0,0)


プローブとプローブチップの接続リード線は信号用が白色、GND 用が黒色で、プローブチップ側はレセプタクル、プローブ側はプラグが接続されています。このプラグは、信号用に比べ GND 用が大きくなっています。

各プローブには、接続すべき信号名(チャンネル)を明記したラベルが貼ってあります。

信号名に合わせ、接続リード線を差し込んで下さい。 接続リード線には、信号名の ラベルが貼付されています。チャンネル 0 から F 間では、"0"~"F"、外部クロック (E. CK)には"CK"、外部クロック・クォリファイア (CQ)、データクォリファイア(Q0 及びQ1)には各々"Q0"、"Q1"と表示されています。

図3.2に接続チャンネルレセプタクル位置と信号名を示します。

使用に先だちロジックアナライザ本体の取扱説明書を お読み下さい。



	PR01	PR02	PR03		PR01	PR02	PR03
1	СН О	CH 8	Q O	9	GND	GND	(GND)
2	(GND)	(GND)	(GND)	10	CH 4	СНС	_
. 3	CH 1	СН 9	Q 1	11	(GND)	(GND)	(GND)
4	(GND)	(GND)	(GND)	12	CH 5	CHD	-
5	CH 2	CH A	_	13	(GND)	(GND)	GND-CQ
6	(GND)	(GND)	(GND)	14	СН 6	CHE	CQ
7	CH 3	CHB	SER	15	(GND)	(GND)	GND-CK
8	GND	GND	GND	16	CH 7	CHF	CK

図3.2 接続チャンネルレセプタクル位置と信号名